

# ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ НИЗКОРАМНЫЙ МОДЕЛИ 782Б (типа 2-ПН-4М)

Руководство по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	3
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА .....	7
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ .....	10
УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИЦЕПА .....	10
КОНСЕРВАЦИЯ ПРИЦЕПА .....	28
МАРКИРОВКА.....	29
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ .....	29
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 30	
СМАЗКА ПРИЦЕПА .....	33
ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ .....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ А - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ПРИЦЕПУ 782Б.....	35

Для получения полной версии документа обратитесь к менеджеру компании

**[info@energokompressor.ru](mailto:info@energokompressor.ru)**