

Агрегат компрессорный ВШВ-2,3/230 М

Руководство по эксплуатации

401.313.00.000 ТО

Содержание

1	Введение	4
2	Назначение	5
3	Технические данные	6
4	Состав агрегата	10
5	Устройство и работа агрегата	11
6	Устройство и работа составных частей агрегата	14
7	Запасные части, инструмент и принадлежности	35
8	Маркирование и пломбирование	36
9	Упаковка	37
10	Общие указания по эксплуатации	38
11	Указания мер безопасности	39
12	Порядок установки	43
13	Подготовка к работе	47
14	Использование агрегата по назначению	52
15	Измерение параметров и регулирование	55
16	Возможные неисправности и способы их устранения	58
17	Техническое обслуживание агрегата	64
18	Разборка и сборка агрегата	72
19	Правила хранения	94
20	Транспортирование	96
	Приложение 1. Таблица зазоры и натяги	97
	Приложение 2. Таблица зазоров в замках	102
	Приложение 3. Агрегат компрессорный ВШВ-2.3/230М (УЭК)	103
	Технологическая инструкция на консервацию и расконсервацию 401.313.00.000 ИК	

Для получения полной версии документа обратитесь к менеджеру компании

info@energokompressor.ru